Záznamník provozu vozidla CAN2MMC - Elektronická kniha jízd -

Obsah:

ZÁKLADNÍ POPIS	2
CENA	6
OVLÁDÁNÍ PROGRAMU	7
Dávkové zpracování záznamů	12
Denní statistika vozidla	15
Zobrazení přehledu tankování	18
Vypočet stavu tachometru u systému bez připojení na CAN bus	18
Nastavení programu	19
Nastavení záznamníku	22
Editace vozidel	24
Omezení	24
	CANLAB.s.r.o.

Ing. David Španěl

Mgr. Vítězslav Rejda

Základní popis

Velká část dnes vyráběných osobních i nákladních vozidel je dnes vybavena sběrnicí CAN, prostřednictvím které si jednotlivé řídící jednotky (ECU) navzájem předávají data. Zařízení CAN2MMC je tak možno využít k záznamu těchto dat na paměťovou kartu a později je vyhodnotit. U nákladních automobilů výrobci přímo dodávají do vozidel takzvanou FMS bránu (FMS gateway), která je pro takovéto připojení určena.

Standard FMS podporují všichni velcí výrobci nákladních vozidel, jmenovitě například Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Iveco a DAF. Tato brána poskytuje informace, které je možné zařízením CAN2MMC zaznamenat.

Obvykle jsou k dispozici tyto informace:

- Rychlost vozidla
- Stav spínače brzdy
- Poloha pedálu akcelerace
- Celkově spotřebované palivo
- Hladina paliva v nádrži
- Otáčky motoru
- Zatížení náprav vozidla
- Celkový počet motohodin
- Celkově ujetá vzdálenost
- Vzdálenost do příští pravidelné údržby
- Tachografová rychlost vozidla
- Teplota chladicí kapaliny motoru

K záznamníku CAN2MMC je možno dále připojit externí GPS s rozhraním RS232 nebo PS2 a rovněž zaznamenávat polohu vozidla. Kombinace dat z FMS brány vozidla a informací z GPS poskytuje množinu informací, diky které je možno provádět kontrolu pohybu a využití vozidla. Software dodávaný s tímto zařízením dovoluje zobrazit pohyb vozidla na mapě a v každém bodě pohybu je možno sledovat zaznamenané údaje. Je tak možno jednoduše kontrolovat:

- Překročení limitu rychlosti software po vyhodnocení upozorní na překročení nastavené maximální rychlosti. Je tak možno kontrolovat, jakým způsobem řidič s vozidlem jezdí.
- Dodržování předepsané rychlosti díky zobrazování polohy vozidla na mapě je možno kontrolovat, zda řidiči dodržují například předepsanou rychlost v obci.
- Kontrola rychlosti v zadaných oblastech. Uživatel může na mapě zadat oblasti ve kterých je kontrolována rychlost vozidla.
- Kontrola množství skutečně dotankovaného paliva v případě že máte problémy se spotřebou paliva vašich vozidel, můžete ověřit zda bylo skutečně dotankováno množství paliva uvedené řidičem.

- Kontrola zda nedochází k odčerpávání paliva z nádrže.
- Díky informaci o zatížení náprav je možno kontrolovat, zda jsou vozidla správně nakládána, zda nedochází k jejich přeložení.
- Z dat z GPS je možno vyhodnocovat, zda vozidlo není používáno k mimopracovním účelům. V případě že ano, je možno zjistit, kdy a kde se vozidlo pohybovalo.
- Kontrolovat jak je vozidlo používáno při studeném motoru, zda není přetáčen motor apod.
- Kontrolovat dlouhá stání vozidla se zapnutým motorem.

Není li vozidlo vybaveno bránou FMS, je možno připojit záznamník přímo na CAN bus vozidla. Záznamník je nastaven do takzvaného Listen-only módu, který na hardwarové úrovni zabezpečuje, že nemůže dojít k narušení komunikace na CAN sběrnici mezi řídícími jednotkami.

Pro osobní vozidla jsme v současnosti schopni dodat software pro vyhodnocení dat z vozů Škoda Fabia a Octavia a některá vozidla koncernu VW, dále pak SW vyhodnocuje i data z CAN sběrnice vozidla Mercedes Sprinter. Protože komunikační protokol u těchto vozidel je naprosto odlišný od protokolu, který je používán u nákladních vozidel, je kolekce dostupných informací poněkud jiná. V těchto vozidlech je záznamník připojován přímo na CAN bus vozidla.

Do starších vozidel bez sběrnice CAN jsme schopni dodat alternativní řešení, určené pro kontrolu pohybu a rychlosti vozidla a také stavu palivové nádrže. Informace o rychlosti vozidla je získána z GPS, informace o stavu paliva je získávána z analogového měřícího vstupu, který je připojen na plovákový snímač palivové nádrže vozidla.

Ze získaných dat je rovněž generována elektronická kniha jízd, která je ukládána do souborů xls. Tento formát souboru je používán programem Microsoft Excel. Toto řešení bylo zvoleno jako nejjednodušší z hlediska uživatele, neboť použití tohoto programu není pro většinu uživatelů žádnou novinkou. Navíc je tak možné aby oprávněný uživatel prováděl v případě potřeby jednoduše úpravy knihy jízd. Zpracování dat do formy knihy jízd je prováděno dávkově, uživatel pouze vybere složku se záznamy dat, to znamená paměťovou kartu vloženou ve čtečce těchto karet. Zároveň je vygenerován soubor se seznamem událostí, tedy například překročení rychlosti, podezřelý úbytek paliva atd.

Jako paměťového nosiče dat pro jejich záznam je v zařízení CAN2MMC využito paměťových karet MMC nebo SD. Jedná se o běžně dostupné paměťové karty pro mobilní telefony, fotoaparáty apod. Tyto karty jsou dnes běžně dostupné za více než příznivou cenu. Stejně tak čtecí zařízení je dnes v běžné výbavě notebooku či dostupné ve formě čtečky karet na USB i za méně než 200Kč. Běžná kapacita karty 512MB - 1GB postačuje pro záznam provozu za několik týdnů nebo měsíců, v závislosti na nastaveném intervalu záznam dat. Toto řešení tak nevyžaduje pro vyčtení dat z off-line záznamníku prakticky žádné specializované příslušenství, které

by navyšovalo cenu vybavení. Složitost záznamu však praktivky zaručuje nemožnost úpravy záznamu cizí osobou.

Update firmwaru na novou verzi, případně na verzi upravenou podle požadavku zákazníka, je prováděn vložením paměťové karty, na které je uložen soubor s novou verzí firmware. Pokud zařízení po zapnutí napájení detekuje tento soubor na paměťové kartě, provede před spuštěním automaticky změnu firmware. Z hlediska uživatele se jedná o nejjednodušší možnou variantu, neboť je schopen provést výměnu firmware za novou verzi v rámci sběru dat z karet z jednotlivých vozů.

Díky možnosti použít paměťové karty s velkou kapacitou za přijatelnou cenu uchovává záznamník zaznamenaná data v surové, nijak nezpracované formě. To dovoluje v případě potřeby provádět opakované zpracování dat na PC s možností dodatečného zjištění dalších možných informací ze sběrnice CAN. Případně je možno využít nových funkcí aktualizovaného software pro vyhodnocení záznamů na starší záznamy.



Obr. 1: Okno aplikace pro vyhodnocení záznamů.

Základní varianta zařízení pouze s GPS je ideální řešení pro ty, kteří vyvářejí knihu jízd jednou ročně a musejí sesouhlasit zapsané cesty s účty o místě tankování. Elektronická kniha je vygenerována automaticky dle skutečnosti a do knihy stačí doplnit údaje o tankování. Díky použití formátu "XLS" pro její uložení, jsou pak případné její úpravy, jako odstranění nebo nahrazení jízdy pro oprávněné uživatele hračkou.

Technické informace

- Rozhraní CAN typu high nebo low speed.
- Varianta s / bez galvanického oddělení CANu.
- Rozhraní RS 232.
- Interní rozhraní pro rozšiřující periférie SPI a RS232 v TTL (možno připojit například GSM modem apod).
- Analogové vstupy.
- Digitální vstupy výstupy.
- RTC (hodiny reálného času zálohované baterií).
- Integrovaný stabilizovaný zdroj. Rozsah napájecího napětí 9-32V.
- Paměťové karty MMC nebo SD, souborový systém FAT16 nebo FAT32.
- Indikace stavu zařízení (plná paměťová karta, signál z GPS) pomocí 5 signalizačních LED.
- Perioda záznamu dat volitelně 0.25 sekundy, nebo v rozmezí 1 65 sekund.
- Rozměr 10 x 5 x 3 cm.

Podporované vozy

- Nákladní vozy s CAN sběrnicí dle SAE1939 nebo vybavené FMS bránou.
- Vozidla Škoda Fabia, Octavia SuperB a Roomster.
- Některá vozidla koncernu VW po roce 2003.
- Vozidla Mercedes Sprinter.



Obr. 2: Záznamník CAN2MMC v provedení pro záznamníku provozu vozidla.

Cena

Cena záznamníku bez paměťové karty a bez připojení na CAN bus (Elektronická kniha jízd)	2000Kč
Cena záznamníku bez paměťové karty s připojením na CAN je dle varianty (Rozšířená elektronická kniha jízd)	2500 - 3000Kč
Externí GPS pro RS 232	od 1000Kč
Montáž na vozidle v závislosti na typu vozidla	600 - 2000 Kč
Mapové podklady ČR (základní verze)	2500 Kč
Paměťová karta 1GB (cca 1 měsíc provozu)	110 Kč

* Mapové podklady je nutno zakoupit (je li použita GPS) pouze u prvního dodaného záznamníku. Rozsah mapových podkladů si zákazník zvolí sám.

Externí GPS pro RS232:

GPS	Orientační cena
NaviLock NL-208P	1000Kč
Kouwell KW-9882	1500Kč
Kouwell KW-9883	1300Kč

Varianty montáže zařízení:

Záznamník+ GPS	off line sledování historie pohybu vozidla, generování knihy jízd
Záznamník+ GPS + připojení na plovákový snímač	off line sledování historie pohybu vozidla, generování knihy jízd, kontrola natankovaného paliva
Záznamník+ GPS + připojení na CAN bus	off line sledování historie pohybu vozidla, generování knihy jízd,, kontrola natankovaného paliva, kontrola mnoha jízdních parametrů, přesná synchronizace celkově najetých kilometrů v knize jízd

Náklady na pořízení tohoto zařízení na vozidlo jsou v průměru cca. 4000Kč u varianty s připojením na CAN bus a GPS i včetně montáže . Pro porovnání cena nafty pro vozidlo s nádrží 400 litrů je přes 10000 Kč. Protože se jedná o off-line záznamník, nevznikají žádné dodatečné náklady na GSM/GPRS připojení. Také není nutno platit za přístup do elektronické knihy jízd, která je u některých podobných systémů sledování vozů dostupná pouze přes internet.

Ovládání programu

Základní obrazovka programu je rozdělena na několik částí. V první části (A) se zobrazuje mapa. V této mapě se zobrazuje trasa vozidla zaznamenaná z GPS. V mapě je možno se pohybovat pomocí tažení myši je li současně stisknuto levé tlačítko myší. Kolečkem myši je-li stisknuta kláves Shift je možno měnit rozlišení mapy (zoomovat). Stiskem klávesy Crtl a tažení při současném držení levého tlačítka myši - je nakreslen obdélník. Po ukončení tažení se mapa vystředí na střed nakresleného obdélníku a je zvoleno minimální přiblížení takové, že obsáhne celý nakreslený obdélník. Dvojitý click levého tlačítka myši na mapu v bodě načtené trasy vycentruje tento bod na střed mapy a v okně B vybere záznam dat nejbližší tomuto bodu.



Obr. 3: Základní obrazovka programu pro vyhodnocení záznamů z vozidel rozdělené na oblasti.

V oblasti (B) jsou zobrazeny zaznamenané informace jako datum a čas záznamu, rychlost, otáčky, stav paliva atd. Každý řádek odpovídá jednomu záznamu. Po kliknutí na řádek záznamu se mapa (A) vystředí na pozici zaznamenanou z GPS a tato pozice je v mapě označena symbolem tak, jak je vidět na následujícím obrázku.



Obr. 4: Zobrazení kurzoru aktuální pozice vozidla.

Oblast (C) slouží k zobrazení grafu průběhu vybrané veličiny. První pozice v grafu odpovídá aktuálnímu vybranému řádku v okně (B). Volba zobrazované veličiny (rychlost, otáčky, stav paliva, poloha pedálu akcelerace či brzdového pedálu apod.) je prováděna v oblasti (E) kliknutím na příslušnou položku. Graf dovoluje nastavit 3 úrovně zvětšení (zoomu). Základní hodnota je 1:1, dále je možno zvolit 4 násobné zmenšení nebo zvětšení tlačítky v oblasti (F). Poslední oblast (D) obsahuje tlačítka, která slouží k ovládání programu a vyvolávání jeho funkcí. Oblast grafu (C) reaguje na dvojklik levým tlačítkem. Po dvojkliku je nastaven prohlížený bod na toto místo.



Tlačítko pro načtení souboru záznamu. Záznamy jsou záznamníkem ukládány do souborů s koncovkou "cmt". Předchozí načtený záznam je smazán.



Toto tlačítko slouží k načtení souboru záznamu. Na rozdíl od předchozího tlačítka není již načtený záznam smazán. Nově načtený záznam je doplněn za předchozí.



Po stisku tohoto tlačítka dojde k vystředění mapy na aktuální nahranou trasu záznamu. Zoom je nastaven tak, aby byla viditelná celá trasa.



Tlačítko slouží k zoomování na zobrazené mapě. Po stisku tohoto tlačítka přejde zobrazená mapa na více podrobnou úroveň s menším měřítkem.



Tlačítko slouží k zoomování na zobrazené mapě. Po stisku tohoto tlačítka přejde zobrazená mapa na méně podrobnou úroveň s větším měřítkem.



Po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení okna s minimapou, která slouží k rychlejší orientaci na mapě.





Stiskem tlačítka pro vyhledávání se otevře okno pro vyhledávání sídel a oběktů na mapě.



Otevření dialogu pro vyhledání trasy. Itinerář trasy je možné následně tisknout.

📑 Podrobný popis nale - 🗆 🗵 Zobraz podrobnost Zavři ۵. -Drnovice (BK) => Filipovice [Bělá pod Pradědem] (JE) Celková délka: 120.61 km cerkova delka: 120.61 Celkový čas: 1:00 h km Kritérium vyhledávání : Ø Drnovice (BK) délka čas křižovatka Popis 0 Začátek trasy křižovatka 0 km min Pokračujte po silnici 3764 dalších 2.61 km 3 křižovatka I/43 2.6 km Pokračujte po silnici 43 (E461) dalších 79 m čižovatka I/43 I Δ 2.7 km Pokračujte po silnici 4 (E461) dalších 452 m Ι 🔬 🛛 křižovatka I/43 3.1 km 3 mir Pokračujte po silnici 43 (E461) dalších 1.80 km 🙆 křižovatka 43/150 4.9 km 4 min Ι



Po stisku tohoto tlačítka dojde k otevření okna, ve kterém se zobrazí sídla a klíčové body (křižovatky) vyhledané podle souřadnic z GPS z aktuálně načteného záznamu.

frasa		>
Bod	Popis	
125	R43 exit Královo Pole-n	
126	Královo Pole-nádraží	
127	Kosmova/Božetěchova	
128	Božetěchova/Metodějova	
129	Mojmírovo nám.	
130	Božetěchova/Metodějova	
131	Palackého/Metodějova	
132	Palackého/Kollárova	
133	Královoo Pole	
134	Slovanské nám.	_
135	Purkyňova/Skácelova	
136	Hradecká/Skácelova	
137	MÚK Hradecká	
138	Pod Kaštany/Tábor	
139	MUK Hradecká	
140	Hradecká/Skácelova	
1 1 4 1	MUK Hradecká	-
1) 🕑 🎍 🔰	K



Tisk aktuálního okna mapy a grafu s vybranou veličiou.



Načtení samostatného záznamu z GPS (protokol NMEA 0183).



Po stisku tohoto tlačítka dojde k otevření souboru XLS (Microsoft Excel), do kterého je generována elektronická kniha jízd při dávkovém zpracování záznamů. Kniha jízd je generována pro každé vozidlo do samostatného souboru XLS.



Dávkové zpracování záznamů. Po stisku tohoto tlačítka dojde k otevření dialogu, který slouží k výběru složky se záznamy. Standardně je tedy nutno vybrat paměťovou kartu, vloženou do čtečky těchto karet. Tato karta (čtečka karet) se v systému Windows zobrazuje jako "Vyměnitelný disk". Po provedení tohoto výběru je spuštěno zpracování nalezených záznamů, dojde k vygenerování záznamů do elektronické knihy jízd. Dále je vygenerován soubor HTM (lze otevřít pomocí např. v Internet Exploreru) se seznamem detekovaných událostí (překročení rychlosti, pokles paliva atd.). Tento seznam je rovněž zobrazen v informačním okně.



V systémech elektronické knihy jízd (tedy bez připojení a CAN bus) není znám stav tachometru. Jeho stav je určován z počátečního a / nebo koncového skutečného stavu a dat z GPS. K výpočtu stavu tachometru je určen tento nástroj.



Stiskem tohoto tlačítka dojde k otevření dialogu, který slouží k zadání jména souboru XLS, do kterého jsou vyexportována jízdní data z okna (B).



Zobrazení denní statistiky vozidla.



Zobrazení přehledu vložených tankování paliva do vozidel.



Tlačítko pro zadání oblasti, ve které je lokálně kontrolována rychlost vozidla.



Stiskem tlačítka dojde k otevření okna se seznamem definovaných oblastí, ve kterých je kontrolována rychlost vozidla.



Tlačítko slouží k otevření dialogu pro zadávání mapových souřadnic. Po zadání souřadnic v jednom ze 3 možných formátů (WGS84,S-1942, nebo S-JSTK) a stisku příslušného tlačítka je střed mapy přesunut na příslušné souřadnice.

Zadání polohy	×
WGS-84 Šířka 0 0 0 Délka 0 0 0	
5-1942 X 0 Y 0	
S-JSTK X 0 Y 0	



Stiskem tlačítka se otevírá a zavírá náhled na virtuální přístrojovou desku. Na ní jsou indikovány údaje o rychlosti a otáčkách vozidla v aktuálně vybraném bodě záznamu.

			-	_ \
	STR.		D AT	- lek
20	VII	in	60 .	160
19				180
120	— 🎽	Kunm		2 CON
1 4	31) 	Čer	LA LAN	11



Po stisku tohoto tlačítka dojde k otevření manuálu k tomuto programu ve formátu PDF. K otevření tohoto manuálu je nutno mít na PC nainstalován program Adobe Reader (freeware) nebo jiný program, podporující čtení souborů PDF.



Tlačítko ruší zobrazení sekundárního grafu.



Tlačítko pro přepnutí programu do on-line režimu (sledování vozidel, která jsou připojeny prostřednictvím GSM sítě).



Po stisku tlačítka dojde k zobrazení aktuálního seznamu on-line vozidel. Zde je možné vybrat, které vozidle bude sledováno.



Otevření pomocné kalkulačky.

						0.
Dec	•	PI	Ba	ick	CE	C
sin	cos	7	8	9	1	sqrt
tan	tanh	4	5	6	-	mod
n!	х^у	1	2	3	-	1/x
In	log	0	+/-		+	=
🔽 Sci	ientific	Α	В	C D	E	F
	0K			С	ance	



Tlačítka pro volbu měřítka grafu.

Volba vozu, jehož data jsou aktuálně zpracovávány se provádí v hlavním menu programu, v položce Vozidlo. Seznam těchto vozidel (obvykle SPZ) je zadán v datovém souboru XLS. Seznam je načten z listu s názvem SPZ z prvního sloupce tohoto listu počínaje buňkou A2. Buňka A1 je vyhrazena pro nadpis sloupce.



Obr. 5: Volba vozidla.

Seznam ol	olastí kontrol	y rychlosti		×
Název bo	odu		Rychlost	ו
Lysice			55.00 55.00	
Lažany			55.00 55.00	
Lipůvka Česká			55.00 130.00	
•				
, <u> </u>	S	-		-

Obr. 6: Zobrazení seznamu lokálních oblastí pro kontrolu rychlosti.



Obr. 7: Graf rychlosti a sekundární graf zobrazuje otáčky.

V okně grafu je zobrazován průběh jedné z 9 možných veličin. Volba hlavní veličiny je prováděna stiskem tlačítek s popisy. Sekundární graf je možné zobrazit stiskem menších tlačítek bez popisu.

Pokud se nad oblastí grafu pohybuje kurzor myši, je zobrazována kurzorová linka nad aktuálním bodem grafu. Společně s touto linkou se zobrazuje údaj o hodnotě veličiny v bodě kurzorové linky a čas.

Dávkové zpracování záznamů

Zpracování záznamů z vozidla je prováděno automaticky. Po kliknutí na tlačítko Dávkové zpracování záznamů se otevře dialogové okno pro výběr adresáře se záznamy. Po výběru tohoto adresáře (vyměnitelný disk pokud je zpracování prováděno přímo z paměťové karty) proběhne automatické zpracování dat.

V záznamech se provede detekce překročení rychlosti, poklesu paliva a dalších událostí podle nastavených parametrů v "Nastavení programu". Nalezené události jsou zapsány do souboru "htm" a zobrazeny v okně Report. Soubor "htm" je zapsán do adresáře se záznamy.

Popis události	Datum	Čas	Hodnota	Jednotky	So
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00) 👘	08.01	04:56			E:
Dlouhé stání bez vypnutí motoru	08.01	05:02	>65	s	- E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lažany (55.00) 👘	08.01	05:20			 E:'
Překročení maximálních otáček	08.01	05:21	4606	rpm	E:
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lipůvka (55.00) –	08.01	05:21			E:'
Dlouhé stání bez vypnutí motoru	09.01	04:43	>65	s	- E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00) 👘	09.01	04:49			- E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00) 👘	09.01	04:49			- E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00) 👘	09.01	05:19			E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lažany (55.00) 👘	09.01	05:31			E:'
Překročení limitu rychlosti	09.01	05:39	120.0	km/h	E:'
Dlouhé stání bez vypnutí motoru	09.01	05:46	>65	s	E:'
Venavazuje stav tachometru, rozdíl:	09.01	06:06	54	km	- E:'
Dlouhé stání bez vypnutí motoru	09.01	13:15	>65	s	E:'
Překročení limitu rychlosti	09.01	13:22	124.0	km/h	E:'
Překročení limitu rychlosti	09.01	13:23	125.2	km/h	E:'
Překročení limitu rychlosti	09.01	13:23	120.5	km/h	E:'
Překročení maximálních otáček	09.01	13:28	4187	rpm	E:'
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00) 👘	11.01	04:48			E:

Obr. 8: Okno Report zobrazené po ukončení dávkového zpracování dat.

Po dvojkliku levým tlačítkem na řádek záznamu v okně Report dojde k načtení souboru ve kterém byla událost detekována a zobrazení trasy a informací v hlavním okně programu.

😻Car Guard report: 1P13456 - Mozilla Firefox						
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools	<u>H</u> elp					$\langle \rangle$
Report: 1P13456						
Popis	Datum	Čas	Hodnota	Jednotky	Soubor záznamu	
Překročení limitu rychlosti v oblasti: Lysice (55.00)	08.01.07	04:56:51		km/h	E:\gps\can2mmc_fabia_04\000017Z.cmt	
Dlouhé stání bez vypnutí motoru	08.01.07	05:02:18	>65	s	E:\gps\can2mmc_fabia_04\000019Z.cmt	
Dřekročení limitu ruchlosti u ohlasti Done						- //

Obr. 9: Otevřený soubor Report ve formátu HTML.

Dále jsou vygenerovány záznamy do elektronické knihy jízd ve formátu XLS (Excel). Každý záznam v knize obsahuje:

- Datum a čas odjezdu
- Místo odjezdu
- Datum a čas příjezdu

- Místo příjezdu
- Stav paliva při odjezdu a příjezdu
- Stav tachometru při odjezdu a příjezdu
- Ujetou vzdálenost.
- Maximální rychlost která byla za jízdy dosažena.

	Microsoft I	Excel - 1M54	403.xls													IX
	<u>S</u> oubor	Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> oł	prazit Vļožit	Eormát <u>N</u>	lástroje <u>D</u>	ata <u>O</u> kno	Nápo <u>v</u> ěda						Nápověc	la – zadejte o	lotaz 👻 💶 🕯	5 ×
	🗃 🚰	2 🖻 🌢	🗟 💖 🐰	h 🛍 •	🛷 KD +	CH + 🍓	$\Sigma - \frac{A}{2} \downarrow \frac{Z}{A}$	l 🛍 🚯	100% -	🕐 🖕 Arial		- 10	- B <u>U</u>		<u>ð</u> - <u>A</u> -	
č ,	i ta ta	2 6 6	2 🗞 🖻	v <u>O</u> dpově	dět se změn	ami <u>U</u> končit	revizi 🛅	· •								
	A1	-	<i>f</i> ∗ Datum o	odjezdu												
	A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М	N	0	
61	11-06-20	08 10:04:15	Drnovice (E	11-06-2008	10:13:00	Kunštát (B	66	62	301999,1	302004,7	5,59	5,58522	63,04586	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	/B ^{−−}
62	11-06-20	08 10:18:35	Kunštát (B	11-06-2008	10:25:31	Sebranice	59	64	302004,8	302009,5	4,745	4,760926	83,50519	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	/B
63	11-06-20	0810:36:13	Sebranice	11-06-2008	10:42:38	Zboněk (Le	61	62	302009,5	302014,6	5,075	5,08788	79,00192	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	/B
64	11-06-20	0610:57:08	Zboněk (Le	11-06-2008	11:20:47	Velké Opa	60	61	302014,6	302031,9	17,345	17,30713	67,30822	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
65	11-06-20	0611:30:07	Velké Opa	11-06-2008	11:34:19	Velké Opa	60	60	302031,9	302033,3	1,375	1,410637	46,55238	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
66	11-06-20	08 11:45:57	Velké Opa	11-06-2008	11:53:09	Jevíčko (S	60	58	302033,3	302037,7	4,405	4,393195	72,57131	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
67	11-06-20	0812:13:54	Jevíčko (S	11-06-2008	12:27:06	Městečko	60	57	302037,7	302047,7	10,02	10,0382	79,65054	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
68	11-06-20	08 12:34:08	Městečko	11-06-2008	13:34:50	Šumvald ((57	52	302047,7	302098,7	50,985	50,92741	88,15672	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
69	11-06-20	08 14:02:12	Šumvald (11-06-2008	14:18:18	Troubelice	52	52	302098,7	302106,7	8,01	8,011271	61,91541	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
70	11-06-20	08 14:22:24	Troubelice	11-06-2008	14:32:36	Šumvald ((53	49	302106,7	302111,4	4,69	4,712528	60,67377	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	B
71	11-06-20	08 15:07:34	Šumvald (11-06-2008	15:10:03	Šumvald (51	47	302111,4	302111,6	0,175	0,184088	25,24058	J:\GPS\1N	J:\GPS\1N	/B
72	11-06-20	INA 18-14-09	Šumvald ((11-06-2008	18·21·21	Dlouhá Lou	50	50	302111.6	, 302116	4 415	4 288029	47 79403	J'\GPS\1N	JAGPS\1N	(₽ . ⊇
]N →	• • • • • <u>\</u> 1	M54403 /								•						•11
Přip	raven													123		1

Obr. 10: Kniha jízd ve formátu XLS.

Denní statistika vozidla

Statistika zobrazuje základní informace o využití vozidla v jednotlivých dnech. V levé části je zobrazen seznam vozidel. V dolní části pak je zobrazen seznam jízd pro vybrané vozidlo a zvolený den. Dvojklikem na řádek záznamu dojde k načtení dat záznamu, tzn. zobrazení trasy na mapě a načtení jízdních dat. V pravé dolní části leží tlačítko Nastavit řidiče. Po stisku tohoto tlačítka dojde k zobrazení dialogu se seznamem řidičů. Zde je možné vybrat řidiče pro aktuálně vybranou jízdu, celý den apod.

V této statistice je také možno zadávat tankování paliva u zvolené jízdy. Při zadávání tankování je možné zvolit položku, která je vypočtena automaticky, případně je možné tento automatický výpočet vypnout.

¥ložení tankován	í paliva		×
Cena paliva [Kč]	1200.00		0
Množství [l]	40.96		۲
Cena za litr [Kč/l]	29.30		0
ОК	Zrušit	Nepočítat automaticky	0

Obr. 11: Vkládání údajů o tankování.

Dále je možno vytvářet reporty vozidla (kniha jízd) za jednotlivé dny, za zvolený měsíc nebo za celou historii záznamů. Reporty jsou generovány do souborů htm. (prohlížení pomocí Internet Exploreru nebo Firefoxu apod.) Tyto soubory je možné využít například k tisku papírové verze knihy jízd.

Yýběr řidiče	×
David Španěl	▼ OK
 Nastavit řídiče pouze pro vybrar Nastavit řídiče pro celý den 	nou jízdu
O Nastavit řidiče pro celý měsíc	
O Nastavit řídiče pro všechny zázn	iamy vozidla

Obr. 12: Výběr řidiče pro jízdu.

Jednotlivé jízdy v rámci dne je také možno slučovat. První možností je označení jízdy a její sloučení s předchozí nebo následující jízdou. K tomu jsou určena tlačítka "Sloučit jízdu s předchozí " a "Sloučit jízdu s následující". Další možností je Přetvoření do 2 jízd. Jsou li pomocí myši a tlačítka Ctrl označeny 3 jízdy, dojde po stisku tlačítka "Tam a zpět" ke sloučení těchto 3 jízd a všech mezilehlých do 2 jízd. První jízda vede z první označené do prostřední, druhá jízda z prostřední do cíle poslední označené. Tento postup pro celý den je možné automatizovat pomocí tlačítka "Najít cíl cesty". Po jeho stisku dojde k označení první a poslední jízdy a následně je jako prostřední jízda vzhledána automaticky ta, jejíž počátek je

nejvzdálenější první jízdě. Pokud automatický výběr vyhovuje, postačuje v druhém kroku stisknout "Tam a zpět".

Tlačítka "Změnit počátek" a "Změnit cíl" dovolují editovat názvy počátku a cíle cesty. Tlačítko "Zobrazit trasu dne" vykreslí trasu vozidla ve vybraný den.

🔲 Denní statistik	a							2
1M54401 2M04802 1M54403 1M54404 1M54405 1M54406 2M97861 2M97862 2M97863 2M97864 2M97865 2M96236 2M96236	bo út st čt 18 28 29 30 1 19 5 6 7 8 20 12 13 14 15 21 19 20 21 22 22 26 27 49 29 23 2 3 4 5	pá so ne 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31 1 6 7 8	Počet Najeto Nájezo Palivo Palivo Průmě Maxim	startů) kilometrů za o d před první jíz d po ukončení p před první jízd po ukončení p irná rychlost ální rychlost	den dou poslední jízc lou oslední jízdy	35 279 154331 iy 154610 42 60 0 96	Sloučit jízo Sloučit jízo Tan Najit Zobrazi Změni Změni Změni Vložit	lu s předchozí lu s následující n a zpět cíl cesty it trasu dne it počátek jěnit cíl avit řídiče tankování lu jekozvitu
TEST	, Dažátak szetu	Cî sasku	- GAIN	Čes edie	(č.,	التنابة برومينا	Kontro	la integrity
	Uničov (OL) : Rýmařov (BR) : Karlov pod Pradědem (Karlova Studánka (BR) Vrbno pod Pradědem (Vrbno pod Pradědem (Vrbno pod Pradědem (Čaková (BR) : Krasov (BR) : Brumovice (OP) (Loděnice [Holasovice] Holasovice (OP) : Vávrovice [Opava] (O Zadky [Neplachovice] Velké Heraltice (OP) :	Rýmařov (BR) Karlov pod Prac Vrbno (BR) : Brumovice (OP) Brumovice (OP) Loděnice [Hola: Holasovice (OP Vávrovice [Opa Zadky [Neplach Velké Heraltice Sádek [Velké H	: dědem (dědem (dědem (dědem (dědem ()): sovice]): sovice] (OP): (OP): leraltice	06:24:29 06:58:35 07:16:13 07:37:40 07:50:03 08:04:14 08:09:45 08:37:44 08:50:30 09:13:59 09:37:25 09:37:25 09:52:18 10:11:54 10:23:22 10:34:48 10:48:38	06:51:06 07:10:54 07:10:54 07:26:29 07:45:12 07:53:13 08:04:50 08:29:25 08:43:22 09:12:44 09:18:26 09:35:55 09:44:00 09:54:52 10:18:08 10:29:47 10:40:01 10:53:01	Berka Jiří Berka Jiří	V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401 V:\1M54401	2008-7-7 2008-7 2
r Celkově ujeto (km) Náklady na kilometr	1883.52000 (Kč/km) 0	Celkově nataní Průměrná spot	kováno řeba (I/	paliva (l) 508 100 km) 26.4	9707781	Měsíční vykaz voz Měsíční vykaz řid Exportovat tra:	idla Vytvo ličů Vytvoř su Vytvoř	řít denní report ît měsíční report it celkový report

Obr. 13: Okno s denní statistikou vozidla.

Obrázek, který následuje, zobrazuje vygenerovaný "Denní report vozidla". Jedná se o tabulku informací o jednotlivých jízdách ve vybraný den.

😻 Denní report vozidla: 1M54403 ze dne: 11.6.2008	8 - Mozilla Firefox					_1	
<u>File Edit View His</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp)						
🧼 • 🗼 • 🧭 🛞 🏠 🗋 file:///3:/GPS	5/1M54403.htm			•	G- Google		Q
🕒 Výkaz vozidla 1M54403 za období ČER 🗷 🎦 De	enní report vozidla: 1M54403 z	🔳					-
Denn Stav tachometru na počátku období: 30184	ní report vozidla:	1M54403 ze	e dne: 11 netru na kor	1.6.2008 nci období: 3021	16.02		
Datum Čas Čas Čas odjezdu odjezdu příjezdu příj	s jezdu Místo odjezdu	Místo příjezdu	Vzdálenost	Celková vzdálenost	Jméno řidiče	Poznámka (tankování)	
11-06-2008 04:38:29 11-06-2008 06:0	01:54 Šumvald (OL) :	Kunštát (BK) :	80.59	80.59	Balcárek Karel		
11-06-2008 06:11:35 11-06-2008 06:1	:13:59 Kunštát (BK) :	Kunštát (BK) :	0.57	81.16	Balcárek Karel		
11-06-2008 06:27:36 11-06-2008 06:3	31:06 Kunštát (BK) :	Sychotín [Kunštát] (BK) :	0.81	81.97	Balcárek Karel		
11-06-2008 06:37:07 11-06-2008 06:4	48:41 Sychotín [Kunštát] (BK) :	Olešnice (BK) :	9.61	91.58	Balcárek Karel		
11-06-2008 06:49:28 11-06-2008 06:4	49:33 Olešnice (BK) :	Olešnice (BK) :	0.01	91.58	Balcárek Karel		
11-06-2008 06-58-20 11-06-2008 07-0 Done	07:30 Olešnice (BK) ·	Trońn (SY) -	4 4î	95 98	Balcárek		

Výkaz vozidla na dalším obrázku zobrazuje vygenerované informace o jednotlivých dnech v aktuálně vybraném měsíci.

🕲 Výkaz vozidl	a 1M54403 za období ČER	VEN 2008 - Mozilla Firefox						<u>_ ×</u>
<u>File E</u> dit <u>V</u> iev	v Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookmarks <u>I</u>	ools <u>H</u> elp						
<	🕑 🛞 🏠 🗈 f	ile:///J:/GPS/1M54403_%20%	6C4%8CERVEN_2008.htm			•	G - Google	Q
		Výkaz vozidla	1M54403 za	ı obdobi	í ČERV	EN 2008		
Datum	Počátek v	Ukončení v	Stav tachometru *	Najeto km	Tankování	Čas na trase **	Řidič	
05-06-2008	Šumvald (OL) :	Šumvald (OL) :	301086.26	0.18		0:0	Balcárek Karel;	
06-06-2008	Šumvald (OL) :	Šumvald (OL) :	301086.45	0.38		0:18	Balcárek Karel;	
07-06-2008	Šumvald (OL) :	Šumvald (OL) :	301086.83	144.05		3:26	Balcárek Karel;	
08-06-2008	Šumvald (OL) :	Dlouhá Loučka (OL) :	301230.88	4.94		8:32	Balcárek Karel;	
09-06-2008	Dlouhá Loučka (OL) :	Šumvald (OL) :	301235.82	265.04	52.00	13:15	Balcárek Karel;	
10-06-2008	Šumvald (OL) :	Šumvald (OL) :	301500.86	346.86	63.00	12:42	Balcárek Karel;	
11-06-2008	Šumvald (OL) :	Dlouhá Loučka (OL) :	301847.73	268.29		13:42	Balcárek Karel;	
12-06-2008	Dlouhá Loučka (OL) :	Šumvald (OL) :	302116.02	279.81	58.00	12:21	Balcárek Karel;	
15-06-2008	Šumvald (OL) :	Šumvald (OL) :	302395.83	0.54		12:0	Balcárek Karel;	
16-06-2008	Šumvald (OL) :	Dlouhá Loučka (OL) :	302396.36	317.01		14:49	Balcárek Karel;	
17-06-2008	Dlouhá Loučka (OL) :	Dlouhá Loučka (OL) :	302713.38	342.03	45.00	14:47	Balcárek Karel;	
18-06-2008	Dlouhá Loučka (OL) :	Dlouhá Loučka (OL) :	303055.41	263.13	58.00	15:42	Balcárek Karel;	
19-06-2008	Dlouhá Loučka (OL) :	Šumvald (OL) :	303318.54	260.92		11:36	Balcárek Karel;	
Done								

Výkaz řidičů, který následuje, zobrazuje informace o řidičích, jejich nájezd na jednotlivých vozidlech a množství paliva, které tankovali.

😻 ¥ýkaz řidičů za obo	lobí ČER¥EN 2008 - Mozilla Firefox					
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew Hig	tory <u>B</u> ookmarks <u>T</u> ools <u>H</u> elp		() ()			
<	A → A ← A ← A ← A ← A ← A ← A ← A ← A ←					
📄 Výkaz vozidla 1M54	403 za období ČER 🔝 📔 📄 Denní report vozidla	: 1M54403 ze dne 💽 📄 Výkaz řidičů za období ČERVEN 20				
	Výkaz ří	idičů za období ČERVEN 2008	-			
Kaller Jan						
Vozidlo	Najeto km s vozidlem	Natankováno paliva do vozidla	Celková doba jízdy *			
1M54401	199.46	66.00	4:20			
Berka Jiří						
Vozidlo	Najeto km s vozidlem	Natankováno paliva do vozidla	Celková doba jízdy *			
1M54401	298.21	0.00	5:54			
Vepřík Lud Nebyl nalezen	lěk záznam u žádného vozidla.					
Dopo			<u>×</u>			
Loone						

Zobrazení přehledu tankování

Tato statistika zobrazuje zadaná tankováni paliva do jednotlivých vozidel, vypočtenou spotřebu vozidla a náklady na kilometr dle skutečných cen paliva u jednotlivých tankování. Dále je zobrazeno přibližné množství spotřebovaného paliva mezi tankováním.

hled tankováni	í							
A13456	Datum ta	Přibližný čas	Celková c	Množství	Cena z 1 litr	Řidič	Přibližný	Přibližně spotřeb
13456 13456 13456 13456	03-05-2007 07-05-2007 09-05-2007 15-05-2007	15:17:13 07:21:07 18:41:31 12:12:08	655.04 1300.00 500.00 760.00	23.00 43.00 18.25 27.05	28.48 30.23 27.40 28.10	David Šp	1000.00 1318.45 1399.40 1465.81	70.79 18.03 14.69
	Všechna vo Kalkulač	ozidla (Cr ka Na	elkově ujeto (k áklady na kilom	m) s etr (Kč/km) f	00	Celkově nata Průměrná sp	ankováno paliv potřeba (l/100	a (l) 111.3 km) 22.26

Obr. 14: Zobrazení přehledu tankování.

Statistiky a přehledy jsou zobrazeny buď pro jednotlivá vozidla, nebo pro všechna vozidla v seznamu.

Vypočet stavu tachometru u systému bez připojení na CAN bus

ienerování sta	vu tachometru	×
1A13456 1B13456	Počáteční stav tachometru dne 03-05-2007 150	
1C13456	Konečný stav tachometru dne 16-05-2007 0	
1E13456	Celková vzdálenost dle tachografu -1500	
	Celková vzdálenost dle GPS 483.95905538	
	Nahradit i vzdálenost z GPS 「	
	Přepočítat z počátečního a konečného stavu	
	Vypočítat z konečného stavu a GPS	
	Vypočítat z počátečního stavu a GPS	

Obr. 15: Vygenerování hodnot tachometru

Po otevření tohoto okna vyhledá program automaticky blok dat, který neobsahuje záznam tachometru a doplní známe údaje. Pokud již existuje záznam se stavem tachometru, je u počátku doplněn jeho stav. U konečného stavu uživatel doplní skutečný nebo požadovaný stav tachometru.

Výpočet probíhá jednou ze tří variant. První volba vypočte stavy tachometru u jednotlivých jízd z počátečního a koncového stavu, stavy měřítkuje dle délky trasy z GPS. Druhá volba vychází z konečného stavu tachometru a zpětně dopočítává stavy dle GPS. Poslední volba pak vypočítává stavy z posledního známého stavu tachometru a mezistavy u jednotlivých jízd vypočte dle GPS.

Nastavení programu

Hlavní menu programu obsahuje kromě volby Vozidlo i několik dalších voleb. První volba *Nastavení programu* otevírá dialogové okno s nastavením programu.

Po stisku tlačítka Vybrat datový soubor se otevře dialogové okno pro výběr souboru "XLS". Tento soubor obsahuje seznam vozidel a řidičů. Seznam vozidel musí je načten z listu s názvem SPZ z prvního sloupce. Podobně pak seznam řidičů je načítán z listu DRIVERS.

Druhou položkou je adresář, do kterého jsou generovány soubory knih jízd. Pro každé vozidlo je generován samostatný soubor XLS.

Další nastavovanou položkou je adresář pro ukládání dat ze záznamníku. Data záznamníku jsou uložena na paměťové kartě. Aby bylo možné i pozdější prohlížení tras po jejich smazání na paměťové kartě, je třeba data z paměťové karty skladovat na jiném místě. K nastavení cesty, kam se mají záznamy ukládat, slouží volba Vybrat složku pro zálohování tras. Záznamy se před spuštěním dávkového zpracování záznamů překopírují na toto místo do podsložky s názvem dle vybrané SPZ a další podsložky jejíž název je vygenerován z data a času zpracování a zpracování záznamů je prováděno z tohoto místa.

Adresáře se záznamy může uživatel odstranit manuálně, přichází však o možnost procházet trasy podrobně nebo opakovat zpracování záznamů.

Doporučujeme tedy před odstraněním záznamů jejich zálohování na CD/DVD ve zkomprimované formě.

Při každém spuštění programu jsou do tohoto adresáře také zálohovány soubory knih jízd a datový soubor. Tento soubor je automaticky komprimován do formátu ZIP. Archivní soubory jsou k dispozici pro situace, kdy udělá uživatel chybu při vyhodnocení dat nebo v případě pádu programu či počítače během zápisu do datového soubory dojde k jeho poškození.

Čtvrtou položkou je volba nastavení složky pro ukládání online dat u online varianty záznamníku (online varianta zatím není volně v prodeji).

Nastavení	×
Cesty k souborům a adresářům	Detekce
C:\Program Files\Car Guard\2008.xls	Pokles paliva 5 %
Vybrat datový soubor	Překročení rychlosti 120 km/h
	Překročení mezních otáček 4000 rpm
J:(GPS	Překročení zatížení nápravy 2000 kg
Vybrat složku pro ukladaní knih jízd	Stání se zapnutým motorem 2 min
J:\GP5	Kontrolovat návaznost tachometru v záznamu
Vybrat složku pro zálohování tras	Sloučit jízdy s přestávkou 20 min
Zálohovat data tras 🔲 Smazat zdrojová data	🔲 Sloučit s nájezdem kratším než 2 km
	jízdu delší než
Vybrat složku pro ukládání on-line dat	👝 Pro určení počátku cesty použít GPS data z
	 aktuální cesty Počátek cesty stejný jako kopec předchozí
Císlo portu pro on-line komunikaci 0	• cesty
Nastavení grafu	
Název analogového vstupu 1	Nepoužívat dynamický zoom pro palivo 100
AN1 [10b] - plovák	Nepoužívat dynamický zoom pro
Název analogového vstupu 2	Nepoužívat dynamický zoom pro
ANZ [10b]	¹ plynový pedál
OK	Provádět automatickou úpravu času ze záznamu dle časového pásma a zimního/letního času

Obr. 16: Okno s nastavením programu.

Pro každé vozidlo využívá pro uložení elektronické knihy jízd samostatný list pojmenovaný podle SPZ vozidla. Tyto listy není třeba manuálně vytvářet. Listy jsou v případě potřeby vytvořeny automaticky při zápisu dat během dávkového zpracování záznamů. Dále je zde nastaveno, které události se mají během dávkového zpracování detekovat. Jedná se o detekci:

Pokles paliva

Pokles paliva u stojícího vozidla je li vozidlo nastartováno (v průběhu záznamu dat), nebo pokles paliva mezi dvěma po sobě jdoucími záznamy (porovnání záznamu při vypnuti vozidla se záznamem při příštím nastartováním).

Překročení rychlosti

Překročení nastavené mezní rychlosti vozidla.

Překročení mezních otáček

Překročení nastavených mezních otáček motoru – kontrola zda nedochází k přetáčení motoru – tzn. nesprávnému použití které snižuje životnost motoru a zvyšuje spotřebu.

Překročení zatížení nápravy

Kontrola, zda nedochází k přetěžování vozu vlivem jeho nesprávného naložení.

Stání se zapnutým motorem

Kontrola, zda nedochází k nadměrné spotřebě paliva častým stáním vozidla bez vypnutí motoru.

Kontrolovat návaznost tachometru v záznamu

Je kontrolováno zda záznamy tachometru v jednotlivých jízdách navazují, tj. zda nebyla uskutečněna jízda bez funkčního záznamníku.

Sloučit jízdy s krátkou přestávkou

Jsou spojovány jízdy s přestávkou kratší než je nastavený interval. Tím jsou spojeny záznamy přerušené například tankováním paliva a podobně.

Sloučit s nájezdem kratším než

Jsou spojovány jízdy s nájezdem kratším než je nastavená vzdálenost. Jízda je připojen k předchozí, je li absolvována ve stejný den.

Počátek cesty

V husté zástavbě, nebo kopcovitém terénu může GPS přijímač navíc při nepříznivém postavení satelitů hledat signál delší dobu. Zejména ve městech se pak stává že cíl jedné cesty a počátek cesty další si neodpovídají (v názvu ulice). Automobil při zachycení minimálního množství satelitů již změnil polohu. V tomto případě doporučujeme používat nastavení "Počátek cesty je stejný jako konec předchozí".

Poslední dvě položky dovoluji nastavit název použitý v ovládacích prvcích programu u analogových vstupů. Je li například připojen plovákový snímač, je příslušný analogový vstup pojmenován pro zlepšení přehlednosti Plovákový snímač namísto Analogový vstup 1.

Nastavení záznamníku

Konfigurační soubor musí mít název **can2mmc.c2m** a musí být vždy uložen na paměťové kartě záznamníku. K editaci nastavení je určen program CAN2MMC.EXE. Po jeho spuštění se zobrazí dialog určený k editaci nastavení. Není li tento soubor přítomen, jsou načteny defaultní parametry. Ty se liší podle určení firmware (cílové vozidlo nebo jiná aplikace).

CAN bus	Záznamník Opoždění startu záznamu
Standardní / rozšířený CAN ID Listen only RS232 #1 GPS/GATEWAY O GPRS/ORBCOMM O Komunikační rychlost 2400 V RS232 #2 Expandér není připojen O GPRS O Komunikační rychlost 2400 V	[0-65s] [0 Opoždění ukončení záznamu 0 [0-65s] 0 RTC 0 Časové pásmo [GMT+x] 1 Analogové vstupy 0 Analogový vstup 1 1 Analogový vstup s pulzním režimu 1 Zaslabení analogového 100 vstupu (0-255) 100
GPS Zaznamenávat GPS Zaznamenat všechna data z GPS GPRS Server IP 0 . 0 . 0 . 0 Port 3000 Identifikace Formát záznamu Textový / binární záznam Data v hexadecimálním tvaru Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Maximální počet souborů	ORBCOMM Periodicky generovat data Perioda [1-255min] Generovat data při vypnutí Generovat data při vypnutí Otáčky motoru Rychlost vozidla Poloha pedálu akcelerace Poloha pedálu akcelerace Poloha pedálu akcelerace Poloha pilvového pedálu Celkově motohodiny Stav palivové nádrže Průměrná spotřeba Celkově najeté kilometry Denní nájezd kilometrů Vzdálenost v kilometrech do servisní Teplota chladící kapaliny RTC Zatížení nápravy
Načist Uložit Předvolby (CAN bus) Truck - FMS gateway, 250k www.pp2can	 Off line záznamnik provozu vozidla On line záznamnik provozu vozidla CAN - GPRS gateway FMS (SAE1939) - RS232 gateway FMS (SAE1939) - ORBCOMM gateway

Obr. 17: Okno nastavení záznamníku.

CAN bus	
Komunikační rychlost CAN	Jsou podporovány komunikační rychlosti sběrnice CAN: 10k; 20k; 33.3k; 50k; 62 5k: 83 3k: 100k: 125k: 250k: 500k: 1M
Standardní / rozšířený CAN ID	Nastavuje které typy zpráv (identifikátoru) jsou zaznamenávány. Není li volba aktivována, jsou zaznamenávány zprávy se standardním 11 bitovým
	identifikátorem. Je li aktivována, jsou zaznamenávány zprávy s 29 bitovým, tzn. Rozšířeným identifikátorem.
Listen only	Je li volba aktivována je na řadiči sběrnice CAN aktivován režim Listen only.
	který zaručuje, že řadič za žádných podmínek nezasáhne do komunikace na
	sběrnici. V tomto režimu je nutné, aby na sběrnici byly minimálně 2 další
	zařízení, neboť záznamník v tomto režimu nepotvrzuje bezchybné přijetí
	zprávy.
RS232 #1	
GPS / GPRS	Nastaveni typu zařízení, které je připojeno na primární port RS232.
Komunikačni rychlost	Komunikační rychlost primárního portu RS232. Standardně 4800 baudu.
RS232 #2	
Expander neni pripojen /	Nastaveni udava zda je pripojen expander RS232 a jakym zarizenim je
GPRS Komunikační rychlost	Vyuzivali. Komunikační rychlost primárního portu PS232. Standardně 4800 baudu
GPS	
Zaznamenávat GPS	Volba udává zda se má provádět logování dat z GPS ve formátu NMFA0183
	na primárním portu RS232. Připojením GPS je také možno svnchronizovat
	vnitřní hodiny reálného času obsažené v záznamníku. Standardně je
	zaznamenávána zpráva z GPS typu RMC. Tato zpráva obsahuje zeměpisné
	souřadnice, čas, datum, validitu informací a rychlost.
Zaznamenávat všechna data z	Je li volba aktivní, jsou kromě dat z GPS typu RMC logována i ostatní data
GPS	(síla signálu jednotlivých satelitů apod.)
GPRS	
Server IP	IP adresa serveru, na který jsou zasílána data.
Port	Port serveru, na který jsou zasílána data.
Identifikace	Identifikační řetězec, kterým se zařízení přihlašuje k serveru.
Formát záznamu	New (Baseline and the Classical Action and the second states of the second states of the second states in the s
Formát záznamu Textový / binární záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba
Format záznamu Textový / binární záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně spižuje velikost záznamu a spižuje zátěž řídícího
Format záznamu Textový / binární záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro problížení záznamu je však putpo použít externí
Format záznamu Textový / binární záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card	 Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogové vstupy Analogové vstupy	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS.
Format záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogové vstupy Analogový vstup 1 Analogový vstup 1	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogový vstup 1 Analogový vstup 1 Analogový vstup 1 Analogový vstup v pulsním režimu	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogové vstupy Analogový vstup 1 Analogový vstup 1 Zeslabení analogového	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i> . Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS. Je li volba aktivní, jsou zaznamenávána data z analogového vstupu 1. Volba aktivní, jsou zaznamenávána data z analogového vstupu 1.
Format zaznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogové vstupy Analogový vstup 1 Analogový vstup 1	Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič.</i> Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS.
Formát záznamu Textový / binární záznam Perioda záznamu Perioda záznamu Rozdělovat záznam High speed MMC card Záznamník Opoždění startu záznamu Opoždění startu záznamu Opoždění ukončení záznamu RTC Časové pásmo Analogový vstup 1 Analogový vstup v pulsním režimu Zeslabení analogového vstupu Analogový vstup 2	 Není li volba aktivní, jsou data zaznamenávány v textové formě. Pokud volba je aktivní, jsou data zaznamenávána v binárním formátu. V režimu binárního záznamu se výrazně snižuje velikost záznamu a snižuje zátěž řídícího procesoru záznamníku. Pro prohlížení záznamu je však nutno použít externí program. Tato volba nastavuje periodu ukládání dat na paměťovou kartu. Při záznamu jsou zaznamenán vždy zprávy s různými identifikátory. Od každé zprávy (identifikátoru) je vždy uložena poslední zachycená zpráva v uplynulém intervalu. Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 1-65 sekund. Je li nastavena perioda na hodnotu 0. Je perioda záznamu 250 milisekund je li k dispozici dost procesorového času. Na dostatek procesorového času má vliv množství zpráv na CAN sběrnici a různorodost identifikátorů. Standardně je tato volba aktivní a záznam je rozdělován do souborů po cca. 64kB velikosti. Volba obvykle vypnuta pro karty MMC, zapnuta pro SD. Záznam je spuštěn až po uplynutí nastaveného intervalu od přivedení napájecího napětí. Záznam je ukončen až po uplynutí nastaveného intervalu od vypnutí ovládacího signálu <i>Klič</i>. Jestliže je ovládací signál vypnut na kratší dobu než je nastavená hodnota, nedojde k přerušení záznamu a jeho rozdělení na 2. Offset o který je posunut čas v RTC vůči času z GPS. Je li volba aktivní, jsou zaznamenávána data z analogového vstupu 1. Hodnota zeslabení analogového vstupu. Skutečná hodnota zeslabení je dána verzí osazení analogové části záznamníku. Je li volba aktivní, jsou zaznamenávána data z analogového vstupu 2.

Editace vozidel

Volba *Editace vozidel* otevře dialog, který dovoluje editovat seznam vozidel a jejich nastavení v datovém souboru na záložce SPZ. Konfigurace pro jednotlivá vozidla je vytvořena během montáže záznamníku.



Obr. 18: Nastavení parametrů jednotlivých vozidel.

Omezení

Paměťová karta se souborovým systémem FAT16 (FAT) dovoluje uložit maximálně 511 záznamů. Toto je vlastnost tohoto souborového systému, kdy složka včetně kořenového adresáře může obsahovat maximálně 512 položek (soubory a podadresáře). Tedy jeden konfigurační soubor can2mmc.c2m a maximálně 511 záznamů. Je proto **doporučeno** naformátovat paměťové karty se souborovým systémem **FAT32**.